



### 1 소스기기 조작

- CDP/TUNER 음원 조작

### 2 PC MIC / BGM 조작

- PC용 MIC 와 내부 BGM 음원 조작

### 3 문자방송(TTS) 조작

- 문자방송(TTS)를 운영 조작

### 4 Preset 설정

- 음원선택/출력Zone선택/방송시작  
방송시작 3단계를 버튼하나로 동작

### 5 기기 상태 표시

- Main Controller외 관련 장비의 상태확인 가능

### 6 그룹 방송 선택

- 방송을 출력할 Zone을 그룹 별로 선택 가능

### 7 개별 방송 선택

- 방송을 출력할 Zone을 개별로 선택 가능

### 8 입력 음원 선택

- 10개의 입력에 대한 방송할 음원 선택 가능

### 9 차임 기능

- 시작 차임과 종료 차임 선택 기능

### 10 비상 방송

- 지역선택 스위치를 일반방송이 아닌  
비상방송으로 전환하는 버튼

### 11 일반 방송

- 지역선택 스위치를 비상방송이 아닌 일반방송으로 전환하는 버튼

### 12 조감도

- 현장 조감도 및 현장명 표기

### 13 운영 모드

- 일반 방송 운영 모드

### 14 예약 방송

- PC TIMER 예약방송 기능으로 예약된 시간에 원하는 지역으로 설정된 음원 방송 가능

### 15 장비 설정

- 장비 입출력/음량조절/존 이름/그룹/EM 접점설정/ EM 데이터설정/RM 설정

### 16 환경 설정

- 통신 포트/네트워크/계정/시스템설정 등에 대한 정보 확인 및 변경
-