



□ 주요 기능

- Unbalance 신호를 Balance 신호로, Balance 신호를 Unbalance 신호로 변환하는 Direct BOX.
- PC의 USB 단자를 통하여 전관방송 시스템을 제어할 수 있도록 USB To 485 컨버터 내장.
- PC의 USB 전원으로 동작.
- 일반 마이크 연결, 우선순위 방송 가능.
- 로그 파일 저장을 위한 레코딩 레벨 조절 기능.

□ Specification

구 분	DMS - 8SV
인터페이스	USB
Mic Sensitivity	-6dB
T . H . D	0.5% 이하
Freg Response	70 Hz ~ 10 KHz
S / N	50dB 이상
Line Input Sensitivity	0dB
T . H . D	0.2% 이하
Freg Response	40 Hz ~ 20 KHz
S / N	80dB 이상
통신방식	RS-485 (최대 1Km)
사용전원	PC USB 전원 사용 DC 5V
규격	153(W) x 43(H) x 120(D) mm
중량	1Kg