

OPERATION MANUAL





RM-9616 **REMOTE PAGING** **MICROPHONE**








파스컴 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사 합니다.
사용하시기 전에 본 사용 설명서(특히 안전을 위한 주의사항)를
잘 읽어 보시고 정확하게 사용하여 주시기 바랍니다.
본제품이 정상적인 동작 상태가 아닌 상황에서 발생한 방법 및
방재사고에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.

안전상 경고 및 주의



제품을 올바르게 사용하여 위험이나 재산상의 피해를 미리 막기 위한 내용이므로 반드시 지켜 주시기 바랍니다.

 **경고** 표시사항을 위반할 때 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 내용입니다.

 **주의** 표시사항을 위반할 때 경미한 상해나 부상이 발생할 가능성이 있는 내용입니다.

-  일반적인 금지를 나타냅니다.
-  분해 금지를 나타냅니다.
-  접촉 금지를 나타냅니다.
-  반드시 지켜야 할 준수사항을 나타냅니다.
-  전원플러그를 콘센트에서 반드시 뽑을 것을 나타냅니다.
-  감전에 대한 경고 및 주의를 나타냅니다.
-  화재에 대한 경고 및 주의를 나타냅니다.

경고

전원 및 설치	<p>하나의 전원 콘센트에 여러제품을 동시에 사용하지 마세요. - 이상 발열로 인한 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p> 금지  화재</p>	<p>전원코드를 무리하게 구부리거나 무거운 물건을 놓지 마세요. - 손상된 전원 코드 사용시 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p> 금지  감전  화재</p>	<p>젖은 손으로 절대 전원 코드를 꽂거나 빼지 마세요. - 감전의 원인이 됩니다.</p>  <p> 금지  화재</p>	<p>오랫동안 사용하지 않을 경우에는 전원플러그를 콘센트로부터 뽑아 놓으세요. - 제품 수명단축 및 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p> 요청  화재</p>
	<p>기름, 연기, 습기가 많은곳, 물 (빗물)이 튀는곳에는 설치 하지 마세요. - 감전, 화재의 위험이 있습니다.</p>  <p> 금지  감전  화재</p>	<p>천둥, 번개가 칠때는 제품을 설치 하지 마세요. - 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p> 금지  감전  화재</p>	<p>정격이 다른 타회사 제품과 임의로 연결, 설치하여 사용하지 마세요. - 고장, 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p> 금지  화재</p>	<p>열이 발생하는 제품의 설치시 벽으로 부터 일정거리 (10cm) 이상의 거리를 두어 통풍이 잘 되게 설치해 주세요. - 내부온도 상승으로 인한 화재의 원인이 됩니다.</p>  <p> 금지  화재</p>

! 경고

청소 및 사용	<p>사용자 임의로 절대 분해, 수리, 개조하지 마세요. (수리할 필요가 있을 때에는 서비스 센터로 연락하세요.) - 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>분해금지 감전 화재</p>	<p>제품에서 이상한 소리, 타는 냄새, 연기가 나면 즉시 전원코드를 빼고 서비스 센터로 연락하세요. - 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>플러그분리 감전 화재</p>	<p>제품 통풍구에 젖가락, 철사, 송곳 등의 금속체나 종이, 성냥 등의 불에 타기 쉬운 물건을 집어 넣지 마세요. - 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>금지 감전 화재</p>	<p>DC용 제품의 경우 지정된 규격의 건전지 외에는 사용하지 마세요. - 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>요청</p>
---------	---	---	--	---

! 주의

전원 및 설치	<p>전원 플러그가 흔들리지 않도록 안쪽끝까지 정확히 꽂아주세요. - 접속이 불안정한 경우 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>요청 화재</p>	<p>전원코드를 뺄때에는 플러그를 잡고 빼주세요. (코드를 잡고 당기면 심선의 일부가 끊어 집니다.) - 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>요청 감전 화재</p>	<p>전원코드를 절단하여 연결시 감전 사고의 위험이 있으니 반드시 전원을 차단한 상태에서 주의하여 설치하십시오. - 감전, 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>요청 감전 화재</p>	<p>제품설치시 지정된 나사를 사용하여 견고하게 고정하여 주십시오. - 사용중 떨어져 다칠 수 있습니다.</p> <p>요청</p>
	<p>불안정한 곳이나 제품보다 작은 받침대에 설치하지 마십시오. - 사용중 건드려 떨어져 다칠 수 있습니다.</p> <p>요청</p>	<p>DC용 제품의 경우 반드시 사용 전압과 전류를 확인하시고 제규격에 맞는 정류기를 사용 하십시오. - 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>요청 화재</p>	<p>난방기구등 열이나는 곳이나 직사광선이 직접들어오는 곳은 피해 설치하여 주십시오. - 화재의 원인이 됩니다.</p> <p>요청 고온 화재</p>	
	<p>제품을 청소할 때는 전원 코드를 빼고 부드러운 마른 헝겊으로 닦아 주세요. (왁스, 벤젠, 알콜, 신나, 세제등의 화학약품을 사용하지 마십시오.)</p> <p>금지</p>	<p>제품을 떨어 뜨리거나 충격을 주지 마세요. - 고장의 원인이 됩니다.</p> <p>금지</p>	<p>제품은 지정된 최대 통화거리내에서 지정된 연결선 (케이블)을 사용하여 주십시오. - 제품성능이 저하 됩니다.</p> <p>요청</p>	

청소 및 사용

REMOTE PAGING MICROPHONE

사용하시기 전에

파스컴 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.

사용하시기 전에 본 사용설명서를 잘 읽어보시고 바르게 사용하여 주시기 바랍니다.

이 기기는 업무용(A 급)으로 전자파 적합 등록을 한 기기이오니 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

품질보증에 대하여

사용설명서 후면에 품질보증란이 포함되어 있습니다.

이 보증서에 의해 구입하신 날로부터 1년간은 무상수리의 보증을 실시하고 있으며, 제품수리, 교환 환불에 대한 보상기준은 경제 기획원 "소비자 피해 보상규정"에 따라 실시하고 있습니다.

단, 품질보증 기간이 경과 하였거나 사용자 부주의, 당사 대리점이나 서비스기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 났을 경우, 기타 천재지변의 경우에는 실비의 수리비와 부품대를 청구합니다.

(출장을 요할 경우에는 출장비 포함)

기능 및 특징

■ 스피커회선 컨트롤 기능

MAIN 방송실에 설치되어 있는 스피커회선을 개별 또는 전체로 컨트롤 할 수 있습니다.

■ 마이크방송

고감도 콘덴서 마이크에 의한 높은 명료도의 마이크 방송을 할 수 있습니다.

■ TALK스위치

초기에 SETTING된 방송 선택 스위치의 별도 조작 없이 TALK 스위치를 ON하여 마이크 방송을 할 수 있습니다.


■ 방송차임

4음계 차임이 내장되어 안내방송 전,후에 편리하게 이용하실 수 있습니다.

■ AUX입력

리모트 앰프가 설치된 장소에서 음악, 라디오 방송등 다른 신호원의 방송 입력인 카세트 데크, 튜너, CD등을 연결하여 이용하실 수 있습니다.


전면 판넬 기능 설명



1. 전원 스위치
스위치를 ON 하면 2번 전원지시 LED가 점등되며 전원이 공급되어 본 기기가 동작하게 됩니다.
2. 전원 LED
전원 ON/OFF 상태를 나타내는 LED로 1번 전원스위치를 ON시키면 점등되어 본 기기가 동작하고 있음을 나타냅니다.
3. 마이크 입력 잭
콘덴서 마이크 입력 잭으로써 UNBALANCE 타입입니다.
(박스에 포장되어 있는 콘덴서 마이크를 사용하여 주시기 바랍니다.)
4. 출력 레벨 표시기
출력 레벨을 표시하는 5 DOT LED입니다.
5. 방송 선택 스위치
CH1-CH16까지 리모트 방송을 원하는 장소에 선택적으로 방송하는 스위치입니다.
6. 전체 방송 스위치
CH1-CH16까지 리모트 전체방송을 하는 스위치입니다.
7. 토크 스위치
마이크 방송 스위치로 ③번의 콘덴서 마이크 방송을 할 수 있는 스위치입니다.
8. 차임 스위치
4음계의 차임을 울려주는 스위치로써 방송 전후에 사용하시면 편리합니다.
9. 마이크 음량 조절기
③번의 콘덴서 마이크의 음의 크기를 조절하는 볼륨입니다.
10. 차임 음량 조절기
차임의 음의 크기를 조절하는 볼륨입니다.
11. AUX 음량 조절기
본 기기와 연결하여 사용하는 카세트 데크, 튜너, CD 등의 입력되는 음의 크기를 조절하는 볼륨입니다.

REMOTE PAGING MICROPHONE

후면 판넬 기능 설명



1. 스피커회선 콘트롤단자

스피커 회로를 제어하기 위한 콘트롤 단자로 매트릭스(PX-9600)의 리모트1, 또는 리모트2의 콘넥터에 결선 합니다.

2. 스피커회선 콘트롤 COM단자

1번의 COM 단자로써 매트릭스(PX-9600)의 리모트1, 또는 리모트2의 COM을 결선 합니다.

3. 라인 OUT 단자

본 기기의 출력 단자로 바란스 타입이며 비상 패널(EM-9600), 또는 PROGRAM EXCHANGER(PG-9600)의 리모트1, 또는 리모트2의 입력 잭에 연결합니다.

4. AUX 입력 단자


카세트 데크, 튜너, CD등의 신호를 입력하는 단자로써 UNBALANCE 타입입니다.

5. 전원 입력단자

본 기기를 동작시키기 위한 전원 입력단자로 DC24V를 사용합니다.

REMOTE PAGING MICROPHONE

결 선 도



REMOTE PAGING MICROPHONE

제 품 규 격

■ 전기적 특성

스피커 제어 회선수 ----- 16회선

출력 제어 ----- 전체, 개별

■ 사용전원 ----- DC 24V

■ 중량 ----- 2Kg

■ 외형 ----- 232(W)X53(H)X200(D)mm

■ 부속품

사용 설명서 ----- 1부

콘덴서 마이크 ----- 1EA

* 본 규격은 당사 규정에 따라 일부 약간의 변동이 있을 수 있습니다.

설치시 주의점

다음과 같은 장소에 설치하면 고장의 원인이 될 수 있으니 각별히 주의하여 주십시오.

■ 직사광선이 직접 닿는 곳이나 스팀, 히터, 난로 등의 발열체가 가까이 있는 곳.

■ 통풍이 나쁘고 습기나 먼지가 많은 곳.

※ RACK에 조립하여 사용할 때는 가급적 통풍이 잘 되도록 설계된 RACK를 사용하여 주십시오.

■ 자화성 기기가 가까이 있는 곳.

■ 진동이나 경사가 있는 불안정한 장소.

■ 알코올이나 분무식 살충제 등 인화성이 강한 물질이 근처에 있는 장소.

※ 본 기기를 청소할 때는 물기가 없는 부드러운 헝겊에 폴리왁스 등을 묻혀 가볍게 닦아낸 후 마른용 등으로 닦아내면 깨끗하게 보존하실 수 있습니다.

제 품 보 증 서

본 제품은 ISO 9001 품질보증 시스템에서 철저한 품질 검사를 거쳐 만들어진 제품입니다.			
보상기준	제품 수리, 교환, 환불에 대한 보상 기준은 재정 경제부 고시 제 2000-21호 규정에 의거 합니다.		
품질보증기간	1년	수리용 부품 보유기간	제품단종후 5년
소비자 피해 보상 안내	<ul style="list-style-type: none"> • 상기 품질보증기간동안에 소비자의 정상적인 사용 상태에서 고장이 발생하였을 경우 구입하신 대리점이나 본사 서비스 센터에서 무상수리를 하여 드립니다. • 품질보증기간이 경과한 경우와 보증기간이내라 하더라도 아래사항에 대하여는 실비의 수리비와 부품대를 청구 합니다. (출장을 요할경우는 출장비 포함) <ul style="list-style-type: none"> - 고객의 고의 또는 과실에 의한 고장의 경우 - 당사의 대리점이나 서비스 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 났을 경우 - 기타 천재지변에 의한 제품 고장 또는 손상이 발생한 경우 등 		
제 품 구 입 정 보	품명 및 형식명	RM-9616	
	정격 전압	DC 24V	정격 소비 전력
	구 입 일	년 월 일	구입점(상호)
	<ul style="list-style-type: none"> • 품질보증 기간은 고객께서 구입한 날로부터 산정 되므로 본 제품 보증서에 구입 일자를 기재 받으시고 잘 보관 하시기 바랍니다. 		

주식회사 파스컴

본사 및 공장 : 경기도 광주시 초월읍 경총대로 1333-32

TEL : (031)733-1060

FAX : (031)733-1059

A / S 전용 TEL : (070)7844-6787

FAX : (031)733-1063

HOME PAGE : <http://www.ipascom.com>

